

Montážny návod

Na polykarbonátovú dosku nasadíte na dlhšie strany gumové tesnenie (6), na toto tesnenie následne nasadíte prednú (2) a zadnú fixačnú lištu (4). V ďalšom kroku nasadíte gumové tesnenie (6) z kratších strán a výplň / PC dosku (1) vložte do hliníkového rámu (3). K dotlačeniu je vhodné použiť gumené kladivo. Hliníkovú konštrukciu (3) s prednou (2) a zadnou fixačnou lištou (4) zoskrutkujte priloženými samoreznými skrutkami (7). Na záver je možné polykarbonátovú dosku dotiesniť po obvode neutrálnym silikónom (nie je súčasťou balenia). Pre uchytenie striešky k fasáde použite adekvátne hmoždinky. Pribalené hmoždinky nie sú vhodné pre všetky typy fasád (ideálne pre kotvenie do betón. panelu).

Upozornenie:

Hliníkovú konštrukciu (3) striešky Zenit Exclusive je potrebné inštalovať rovnobežne na rovné steny, v opačnom prípade môže dôjsť vplyvom pôsobiacich síl k ohnutiu výplňového materiálu (plného polykarbonátu).

Legenda komponentov:

- 1 Výplň (pc doska) - 1 kus
- 2 Predná fixačná lišta - 1 kus
- 3 Hliníkový rám - 2 kusy
- 4 Zadná fixačná lišta - 1 kus
- 5 Šróby - 4 kusy
- 6 Gumové tesnenie - 4 kusy
- 7 Skrutka - 4 kusy

Komponenty

	Nákres	Počet	Označenie		Nákres	Počet	Označenie
1		1	Výplň (pc doska)	4		1	Zadná fixačná lišta
2		1	Predná fixačná lišta	5		4	Šróby
		2	Hliníkový rám	6		4	Gumové tesnenie
				7		4	Skrutka